

غیر فعال کردن کل برنامه ها

با فشار ممتد کلید **CL** عبارت **CL** همراه با شمارش معکوس از ۵ نمایش داده می شود و با سرف شدن آن تمام برنامه ها غیر فعال می شود. (در صورتیکه هنگام تنظیم برنامه روزهای هفته یا ماه غیر فعال شده باشند با فشار ممتد کلید **CL** تمام روزهای غیر فعال نیز، فعال **ON** می شوند.)

نشانگرها

۵ عدد نشانگر روی پائل وجود دارد که دو نشانگر ردیف اول وضعیت خروجیها را نمایش داده و سه نشانگر دیگر به ترتیب حالت برنامه ریزی ماهانه، هفتگی یا روزانه را نشان می دهد که روشن بودن هر کدام نشانگر حالت تنظیم شده دستگاه می باشد.

خطاهای احتمالی

در برنامه ریزی ممکن است یکی از دو خطای زیر رخ دهد که پیغام مربوط به آن روی نمایشگر ظاهر شده و تا وقتی که مجدد وارد برنامه ریزی نشده و خطا اصلاح نشود خطا روی صفحه نمایش داده می شود.

- اگر در تنظیم برنامه، دو برنامه با زمان خاموش و روشن شدن یکسان وجود داشته باشد پیغام **eq:nn** ظاهر می شود که **nn** شماره برنامه است
- اگر در برنامه دو یا بیشتر برنامه با هم تداخل داشته باشند، پیغام **mm:nn** ظاهر می شود که **mm** و **nn** شماره برنامه ها هستند.

راه کار

۱- کل برنامه ها **disable** (غیر فعال) شود، (غیر فعال کردن توسط فشار ممتد کلید **CL** به مدت ۵ ثانیه انجام می گیرد) و مجدداً برنامه ریزی شود.

۲- وارد تنظیم ها شده و برنامه هایی که شماره آنها در پیغام خطاست یکی یکی اصلاح کردند.

تذکره: چنانچه بخواهید بیش از یک برنامه به دستگاه بدهید روند ذکر شده در هر مثال تکرار می گردد و تنها تفاوت در شماره برنامه است.

تذکره ۲: روشن بودن نمایشگر رله خروجی، نمایانگر فعال بودن رله دستگاه است.

ورود به تنظیمات با فشردن کلید **CL** به مدت ۵ ثانیه و انتخاب **CL** ۶ به وسیله کلیدهای **+** و **-**



ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید **CL** به مدت ۵ ثانیه)

ورود به تنظیمات با فشردن کلید **CL** به مدت ۵ ثانیه و انتخاب **CL** 30 به وسیله کلیدهای **+** و **-**



تنظیم قسمت ماهانه
مثال: می خواهیم دستگاه را طوری برنامه ریزی کنیم که در ساعت ۴:۱۵:۳۷ روز دوم هر ماه روشن و در ساعت ۲۳:۵۹:۵۷ روز پنجم هر ماه خاموش شود و خروجیهای ۱ و ۲ فعال شوند...

در این مرحله، تعیین می نمائید که برنامه مورد نظر برای کدام یک از خروجیها (خروجی ۱، خروجی ۲ و یا هر دو) فعال گردد.

ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید **CL** به مدت ۵ ثانیه)

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از موسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمائید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۵-۳۵۷۲۳۶۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۵-۳۵۷۲۳۶۴۰ (۰۳۱)
ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری
E.mail: info@shivaamvaj.com
شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
00 98 913 403 43 51
پاسخگوی فنی مجازی:

تنظیم فعال و غیر فعال کردن روزهای هفته و ماه

(فشار هم زمان کلید **CL** و **+**) شروع تنظیم

روزهای هفته و ماه به صورت پیش فرض فعال (on) هستند و در صورت نیاز به غیر فعال (off) کردن روزها در یک یا چند روز باید از روند زیر استفاده نمود.

ذخیره تغییرات به دو روش زیر امکان پذیر است:

- تکمیل تنظیمات تا آخرین مرحله
- فشردن کلید **CL** به مدت ۴ ثانیه پس از اعمال تغییرات مد نظر

تأیید تنظیم ها