



SHIVA Amval

در صورتی که ترمیتال SELECT به قاز وصل گردد دستگاه بصورت تایمر دقیقه و چنانچه ترمیتال آزاد باشد دستگاه به صورت تایمر ثانیه عمل می‌کند.

SHIVA Amval

پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ دقیقه و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. در صورتی که دستگاه در حالت ثانیه باشد نشانگر شروع به چشمک زدن سریع می‌کند و اگر در حالت دقیقه باشد چشمک زدن شاکر به صورت آرام می‌باشد. بعد از ان تمام زمان تعیین شده، رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می‌ماند.

توجه: برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

SHIVA Amval

اعتراض به مشتری وظیفه هاست

3 year GUARANTEE

معیار واقعی تعیید، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۲ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آبرسان دستگاه تعویض نمایید:

- ۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱) پست- تعبیه در اسرع پرداخت کرد و به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خواهان و یک شماره تماس داخل چیز قرار دهید.
- ۲- مراجعت به یکی از نمایندگان فروشن در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

SHIVA Amval

برای مصرفه چونی در وقت شما و ما لطفاً برای سوال های فنی و یا انتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۹۸۹ ۱۳۴۰۳۴۳۵ اس اس اس SMS پیاواتس اب نمایید تا با توجه به تعداد نظرات در انتظار در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

ساعات پاسخگویی همه روز و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامان خواهد بود، سیمایند از شما سپاسگزاریم و به ما ممکن خواهد کرد که از شماره های ثابت شرکت استفاده نفرمایید.

همچنین می‌توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

www.shivaamval.com

SHIVA Amval

اموالی تایمر آنالوگ شیوا امواج

ANALOG MULTI TIMER

برای مستحب به اطلاع پیشتر و فلمی از افزایش QR را اسکن نمایید.

MODEL: MTJN-60
CODE: 14JN2
WEIGHT: 96 gr
(32x90x65) mm
IP 30

VER: 9901

معرفی دستگاه

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلصب شدن پالت (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسعه افراط منفرجه) طراحی و ساخته شده است. کارایی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می‌باشد که می‌تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می‌توان از این تایمر استفاده نمود.

ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ

دقت و ثبات در تکرار

- نشانگر با ۶ وضعیت مختلف - خاموش: قطع برق
- چشمک زن آرام: در حالت تایمر زن
- چشمک زن سریع: در حالت تایمر ثانیه
- روشن دائم: وصل رله

قابلیت

- تنظیم زمان
- پلصب شدن پالت دستگاه
- صسب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمیتال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ

■ ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ تغییر زمان وصل: 1 - 60 (Sec/Min)

■ کار آبی در: -20 °C ... +65 °C

■ رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب رله تایلو از قاب پالت شیوا امواج استفاده نمایید. قاب پالت و ریل را می‌توانید راکان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس مطابق، نتشه سیم کش نمایید.

قاز ورودی را به ترمیتال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمیتال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.

ANALOG MULTI TIMER

برای مستحب به اطلاع پیشتر و فلمی از افزایش QR را اسکن نمایید.

MODEL: MTJN-60
CODE: 14JN2
WEIGHT: 96 gr
(32x90x65) mm
IP 30

VER: 9901

معرفی دستگاه

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلصب شدن پالت (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسعه افراط منفرجه) طراحی و ساخته شده است. کارایی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می‌باشد که می‌تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می‌توان از این تایمر استفاده نمود.

ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ

دقت و ثبات در تکرار

- نشانگر با ۶ وضعیت مختلف - خاموش: قطع برق
- چشمک زن آرام: در حالت تایمر زن
- چشمک زن سریع: در حالت تایمر ثانیه
- روشن دائم: وصل رله

قابلیت

- تنظیم زمان
- پلصب شدن پالت دستگاه
- صسب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمیتال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ

■ ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ تغییر زمان وصل: 1 - 60 (Sec/Min)

■ کار آبی در: -20 °C ... +65 °C

■ رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب رله تایلو از قاب پالت شیوا امواج استفاده نمایید. قاب پالت و ریل را می‌توانید راکان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس مطابق، نتشه سیم کش نمایید.

قاز ورودی را به ترمیتال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمیتال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.